


		KG/UB20-05	KG/UB55-05	KG/UB70-04	KG/UB100-04
1	Трубка горелки	034365		028231	
2	Кольцо горения с электродом зажигания	039285	039288	037225-01	
3	Сопло	028133 3609-11	028157 DA-2	028158 DA-1,5	028157 DA-2
4	Уплотнение для сопла	004360			
5	Верхняя часть крепления электрода	038349			
6	Керамическая подставка	038350			
7	Электрод зажигания	039286		038564	
8	Кабель зажигания	036471			
9	Адаптер для сопла	037735			
10	Ниппель	034394			
11	Зажимное кольцо	034393			
12	Колпачковая гайка	034392			
13	Соединительная трубка	034367 1x	034368 1x	034363 2x	034364 2x
14	Переходник	034391			
15	Предохранительный клапан 1,2 бар	036209			
16	Медное уплотнение	034407			
17	Манометр	028140			
18	Распределитель	034366			
19	Ниппель	028142			
20	Соединение электромагнитного клапана	045889			
20а	Обмотка электромагнитного клапана	045915			
21	Ниппель	034396			
22	Регулятор первичного воздуха	023626			
23	Конденсатор	034812-01			
25	Фотоэлемент	040133			
27	Патронный нагревательный элемент	006769			
28	Держатель патронного нагревательного элемента	038960			
29	Кабельный лоток	034404			
30	Двигатель	028139-01			
31	Колесный вентилятор	039502	028237		
32	Вход сопла	039501	038961		
33	Разъем блока управления горелкой	006595			
34	Блок управления горелкой	006411			
35	Монтажная панель	034405			
36	3-полюсный штекер, зеленый	045891			
37	3-полюсный разъем, зеленый	045892			
38	7-полюсный штекер, горелка	006605			

		KG/UB20-05	KG/UB55-05	KG/UB70-04	KG/UB100-04
39	7-полюсный разъем, горелка				025197
40	Крышка				034423
41	Указатель уровня				035536
42	Наклейка – воздушная шкала				034400
43	3-полюсный разъем, черный				006889
44	3-полюсный штекер, черный				006891
45	Соединитель				038347
46	Соединение маслопровода				028259
47	Соединение маслопровода				028260
48	Колпачковая гайка				038930
49	Врезное кольцо				038931
50	Коленчатый патрубок				038929
51	Винтовое соединение				034942
52	Резиновый буфер				034399
53	Овальный резиновый буфер				034398
54	Фланец горелки				028137
55	Винт				039068
56	Гайка				039069
57	Фланцевое уплотнение				028136
58	Соединение трансформатора				036472
59	Трансформатор				026640
60	Установочная рукоятка + розетка				036309
61	Крышка блока управления				
62	Дифференциальное реле давления				036447
63	Дифференциальное реле давления Силиконовая трубка				004340
64	Термостат для защиты от перегрева				036310
65	Терморегулятор				036308
66	Микровыключатель				006794
67	Реле				036469
68	Адаптер				036468
69	Блок управления				042002
70	Поплавок				028148
71	Уплотнение для нагревательного элемента				028309
72	Нагревательный элемент 1100 Вт				028153
73	Крышка резервуара горелки				028152
74	Гибкий шланг				028156
75	Держатель датчика				031264
76	Всасывающая труба				028154
77	Медное уплотнение				034407
78	Гайка				038928

		KG/UB20-05	KG/UB55-05	KG/UB70-04	KG/UB100-04
79	Резервуар горелки	034384			
80	Контактный выключатель	030589			
81	Резервуар для слива лишней жидкости	034382			
82	Резьбовая пробка	038927			
83	Медное уплотнение	034409			
84	Ниппель 1/2"	034411			
85	Уголок 1/2"	034410			
86	Сток	028150			
87	Ниппель стока	034811			
	Без чертежа				
	Соединение сопла	034385	034387	034386	034388
	Аксессуары				
88	Шланг в сборе с соединениями	004020			
89	Ввинчивающийся сальник	004019			
90	Ввинчивающийся сальник	004021			
91	Цельный зажим	003897			
92	Масляный шланг	022376			
93	Питатель, насос	005328			
94	Питатель, двигатель	038687-01			
95	Переходник	003768			
96	Фильтр нагревателя	006711			
97	Вставка фильтра	006906			
98	Патронный нагревательный элемент	006905			
99	Резьбовое угловое соединение	004018			
100	Заслонка резервуара	002449			
101	Сетчатый фильтр резервуара	001460			
102	Крышка резервуара + опора масляного фильтра	036571-01		036572	036573
103	Резервуар нагревателя	001564		001573	001549
104	Резьбовая пробка	003734			
105	Поплавок	022336			



		<i>KG/UB150 -04</i>	<i>KG/UB200-04</i>
1	Трубка горелки	028233	028234
2	Фланцевое уплотнение	028235	
3	Фиксирующий фланец	028236	
4	Кольцо горения с электродом зажигания	035955	
5	Сопло	028158 DA-1.5	028161 DA - 2.A
6	Уплотнение для сопла	004360	
7	Адаптер для сопла	037735	
8	Переходник		
9	Распределитель		
10	Верхняя часть крепления электрода	035946	
11	Электрод зажигания	028258	
12	Кабель зажигания	036470	
13	Патронный нагревательный элемент / сопло	006769	
14	Подставка для патронного нагревательного элемента	038960	
15	Переходник	040128	
16	Зажимное кольцо	040129	
17	Колпачковая гайка	040130	
18	Соединительная трубка	031562	
19	Шайба	039071	
20	Гайка	039070	
21	Ниппель напорной трубы	028144	
22	Предохранительный клапан 1,5 бар	036208	
23	Медное уплотнение	034407	
24	Манометр	028140	
25	Распределитель	040134	
26	Ниппель	028142	
27	Соединение электромагнитного клапана	045889	
27a	Обмотка электромагнитного клапана	045915	
27b	Кабель со штекером	045964	
28	Ниппель	034396	
29	Регулятор первичного воздуха	023626	
30	Крепежный уголок	040131	
31	Фотоэлемент	040133	
32	Дифференциальное реле давления	036447	
33	Силиконовая трубка	004340	
34	Соединитель	038348	
35	Указатель уровня	035536	
36	3-полюсный штекер, зеленый	045891	

		KG/UB150 -04	KG/UB200-04
37	3-полюсный разъем, зеленый	045892	
38	7-полюсный разъем, горелка	025197	
39	7-полюсный штекер, горелка	006605	
40	3-полюсный разъем, черный	006889	
41	3-полюсный штекер, черный	006891	
42	Колесный вентилятор	028239	028238
43	Вход сопла		
44	Двигатель	028162-01	
45	Конденсатор	035212-01	
46	Кабельный лоток	034404	
47	Соединение трансформатора	036472	
48	Трансформатор	026640	
49	Разъем блока управления горелкой	006595	
50	Блок управления горелкой	006411	
51	Маслопровод / Подключение сопла	028263	
52	Маслопровод / Подключение сопла	028262	
53	Маслопровод / Подключение сопла	028261	
54	Колпачковая гайка	038930	
55	Врезное кольцо	038931	
56	Коленчатый патрубок	038929	
57	Винтовое соединение	034942	
58	Гайка	038928	
59	Шайба	034407	
60	Всасывающая труба	028154 3x	
61	Крышка резервуара горелки	028152	
62	Держатель датчика	031264	
63	Резервуар горелки	028151	
64	Гибкий шланг	028156	
65	Нагревательный элемент 1100 Вт	028153	
66	Уплотнение для нагревательного элемента	028309	
67	Поплавковый выключатель	030589	
68	Резервуар для слива лишней жидкости	028149	
69	Резьбовая пробка	038927	
70	Сток	028150	
71	Уплотнение	034409	
72	Сливная трубка	034811	
73	Реле	036469	
74	Адаптер	036468	
75	Термостат для защиты от перегрева	036310	
76	Крышка блока управления		
77	Микровыключатель	006794	

		KG/UB150 -04	KG/UB200-04
78	Терморегулятор		036308
79	Поплавок		028148
80	Блок управления		042002
81	Установочная рукоятка + розетка		036309
	Без чертежа		
	Соединение сопла		028256
	Аксессуары		
82	Шланг в сборе с соединениями		004020
83	Ввинчивающийся сальник		004019
84	Ввинчивающийся сальник		004021
85	Цельный зажим		003897
86	Масляный шланг		022376
87	Питатель, насос		005322 / 038687
88	Питатель, двигатель		005328
89	Переходник		003768
90	Фильтр нагревателя		006711
91	Вставка фильтра		006909
92	Патронный нагревательный элемент		006905
93	Резьбовое угловое соединение		004018
94	Заслонка резервуара + опора масляного фильтра		
95	Сетчатый фильтр резервуара		002249
96	Крышка резервуара		001460
97	Резервуар нагревателя		
98	Резьбовая пробка		003734
99	Поплавок		022336